




ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA BOILIE MANUÁL

Před použitím prosím plně nabijte
a přečtěte si uživatelský manuál.


ZAPÍNÁNÍ
MICRO USB KONEKTOR
NOŽE
NÁDOBK

CE RoHS



1. NABÍJENÍ

Důležité : Před prvním použitím plně nabijte baterii
Zapojte USB konektor k napájení.
Během nabíjení se rozsvítí a bude svítit červená
kontrolka na tlačítku zapínání. Po nabití se rozsvítí
modře.



2. INSTALACE NOŽŮ

Vložte nože viz obrázek.
**Nesahejte přímo na
nože mlýnku, ale
uchopte za plastové
tělo.**



SPECIFIKACE

Číslo výrobku - EG-0947
Kapacita - 250ml
Napětí baterie - 3,7V
Proud - 1,2A
Výkon - 30W
Jednorazový časový limit - Max 30s
Vstupní napětí - 5V / 1200mAh
Vstupní proud - 1A

BAREVNÉ KONTROLKY

Nabíjení	svítí červená kontrolka
Plně nabito	svítí modrá kontrolka
Připraveno k použití	svítí modrá kontrolka
Bezpečnostní vypnutí	červená i modrá kontrolka se dvakrát dlouze rozsvítí
Během použití	svítí trvale modrá kontrolka (max 30s)
Slabá baterie	trvale svítí červená kontrolka po dobu 10s

VAROVÁNÍ

- ☐ před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá
- ☐ ujistěte se, že víko s motorkem je řádně připevněné
- ☐ nepřepřlňujte - max do úrovně druhého nože
- ☐ nepoužívejte velmi tvrdé nástrahy (mražené boilie, halibut pelety...atd)
- ☐ po delším použití nechte motorek vychladnout - 30s mletí - 2 minuty pauza, 3x 30s mletí - 30 minut pauza
- ☐ držte mimo dosah dětí
- ☐ pouze pro osobní použití, ne pro komerční účely
- ☐ minimálně 1x za tři měsíce plně nabijte baterii, ikdyž nebudete mlýnek používat

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ☐ po použití vyčistěte nože, nádobku i hlavu
- ☐ manipulujte s mlýnkem opatrně,
- ☐ nedotýkejte se nožů
- ☐ vrchní kryt (hlavu) nikdy nenamáčejte
- ☐ nedávejte do myčky
- ☐ po očištění utřete hadříkem (papírem) do sucha
- ☐ skladujte rozložené


3. VKLÁDÁNÍ NÁSTRAHY

Vložte požadované množství nástrahy do nádoby (do maximální výšky druhého nože).



4. PŘIPOJENÍ VÍKA S MOTORKEM

Přiložte horní díl k nádobce viz obrázek. Zkontrolujte, aby do sebe oba díly správně zapadly. Po správném nasazení se 5x rozsvítí kontrolka na zapínání a mlýnek je připraven k použití.



5. INSTRUKCE K POUŽITÍ

Zmačkněte a držte tlačítko zapínání až do rozemletí do Vámi požadované konsistence. Pro lepší rozemletí opakujte tento proces několikrát. Motorok má v sobě bezpečnostní pojistku proti přehřátí, která mlýnek po 30 vteřinách automaticky vypne.

